

Anleitung für Rodger Buddy-Uhr

Die Uhr wird durch das USB-Kabel aufgeladen.

Wenn der Schirm schwarz ist, bedienen Sie die Uhr durch die runde Markierung auf dem Display (gegen die Schleife des Armbandes).

Durch einen leichten Druck wird die Zeit angezeigt, durch noch einen Druck wird das Datum angezeigt, und durch einen schnellen Druck wird die restliche Batterizeit in Prozent angezeigt.

ZEIT UND DATUM EINSTELLEN

Gehen Sie zur Stundenzahl (dem ersten Schirm/Display, wenn der Schirm aktiviert wird). Leicht drücken, um zwischen 12 und 24 zu wechseln. Lange drücken, um zu wählen. Die Stundenzahl wird auf dem Display angezeigt. Leicht/schnell drücken, um Stundenzahl zu wählen – lange drücken, um zu speichern. Die Minutenzahl wird angezeigt. Leicht/schnell drücken, um Minutenzahl zu wählen – lange drücken, um zu speichern. Das Datum (der Tag) wird angezeigt. Leicht/schnell drücken, um zu wählen – lange drücken, um zu speichern. Der Monat wird angezeigt. Leicht/schnell drücken, um zu wählen – lange drücken, um zu speichern.

ALARM EINSTELLEN

Stellen Sie sich sicher, dass der Schirm schwarz ist.

Die Anmerkung/Taste drücken, bis A1 auf dem Display angezeigt wird.

Dann die Taste erneut drücken, bis die Linien schimmern. Die Taste loslassen.

Den gewünschten Alarm wählen (von A1 bis A8), und die Taste drücken, wenn "ON" angezeigt wird.

Zuerst Stundenzahl wählen (oben). Durch schnelles Drücken der Taste wird die Stundenzahl wechseln. Die Taste lange gedrückt halten, um die Stundenzahl zu bestätigen.

Nach der Bestätigung der Stundenzahl wählen Sie die Minutenzahl. Die Taste lange gedrückt halten, um die Minutenzahl zu bestätigen.

Der erste Alarm ist jetzt programmiert.

Folgen Sie demselben Verfahren für die Alarmer A2, A3 usw.

UM DEN ALARM AUSZUSCHALTEN

Wenn der Alarm summt/vibriert, drücken Sie auf den Bildschirm.