

Anleitung – Vibrationsuhr

Aufladen der Batterie

Trennen Sie vorsichtig die Uhr vom Armband. Stecken Sie den längeren Stift der Uhr in einen USB-Anschluss eines Computers, eines Mobil-Ladegeräts oder Ähnliches. Wenn die Uhr korrekt eingesteckt ist, leuchtet sofort eine blaue LED auf. Wenn die LED nicht mehr blinkt, ist die Uhr vollständig aufgeladen.

Laden Sie die Uhr vollständig auf, bevor Sie sie verwenden. „100“ bedeutet vollständig aufgeladen. Um den Batteriestatus zu sehen: Drücken Sie zweimal schnell die obere Taste und warten Sie 2 Sekunden. Laden Sie die Batterie rechtzeitig auf, um sicherzustellen, dass Ihre Einstellungen gespeichert bleiben.

Einstellen der Uhrzeit

Achten Sie darauf, wann die Taste kurz gedrückt oder gedrückt gehalten werden muss, während Zahlen und/oder Buchstaben angezeigt werden.

1. Drücken Sie kurz die obere Taste, um die eingestellte Uhrzeit anzuzeigen.
2. Drücken Sie erneut, während die Zeit angezeigt wird, und halten Sie die Taste gedrückt, bis die Zahl 12 oder 24 zu blinken beginnt. Nun können Sie zwischen 12- oder 24-Stunden-Anzeige wählen. Bestätigen Sie, indem Sie die obere Taste gedrückt halten, bis die Stunden zu blinken beginnen.
3. Drücken Sie kurz die Taste, um die korrekte Stunde auszuwählen, drücken Sie die oberen und unteren Tasten, um nach oben oder unten zu navigieren, und bestätigen Sie durch Gedrückthalten der oberen Taste, bis die Minuten zu blinken beginnen.
4. Drücken Sie kurz die Taste, bis die gewünschten Minuten angezeigt werden, und bestätigen Sie durch Gedrückthalten der Taste, bis die korrekte Minute angezeigt wird.

Einstellen des ersten Alarms

Drücken Sie die obere Taste schnell viermal. Nun wird die Uhrzeit des Alarms eingestellt. Zuerst die Stunden. Halten Sie die obere Taste gedrückt, bis die Stunden blinken. Wählen Sie die gewünschte Stunde mit der oberen und unteren Taste aus. Wenn die gewünschte Stunde gewählt ist, halten Sie die obere Taste gedrückt. Nun beginnen die Minuten zu blinken. Drücken Sie kurz die obere oder untere Taste, bis die gewünschte Minutenanzahl angezeigt wird. Bestätigen Sie durch Gedrückthalten der oberen Taste.

A1 On wird angezeigt, und der erste Alarm ist nun eingestellt. Wenn **A1 Off** angezeigt wird, drücken Sie die untere Taste, um den Alarm zu aktivieren (**A1 On**).

Einstellen des zweiten Alarms

Drücken Sie sechsmal kurz und schnell, um den zweiten Alarm wie oben einzustellen. Wenn die zweite Alarmzeit eingestellt ist und Sie kurz weiter klicken, wird **2A Off** angezeigt. Drücken Sie einmal die untere Taste, um den Alarm zu aktivieren (**A2 On**).

Verwenden Sie dieselbe Vorgehensweise für weitere Alarmer.

Durch wiederholtes kurzes Drücken der oberen Taste gelangen Sie durch alle Alarm-Einstellungen.

Einstellen des Vibrations-Alarms

Halten Sie beide Tasten 3 Sekunden lang gedrückt. Hier können Sie zwischen **"SIL"** (stumm) oder **"Vib"** (Vibration) wählen.

Bei **"SIL"** blinkt die Alarmanzeige auf dem Display, aber es gibt keine Vibration oder Ton.

Bei **"Vib"** vibriert die Uhr und gibt zusätzlich einen leichten Summton von sich.

Ausschalten des Alarms

Durch einmaliges Drücken einer der Tasten wird der Alarm gestoppt.

Wenn Sie alle Alarmer ausschalten möchten, z. B. am Wochenende, halten Sie beide Tasten 3 Sekunden lang gedrückt, bis **"SIL"** (Stille) angezeigt wird. Die Alarmer werden durch erneutes 3-sekündiges Drücken beider Tasten wieder aktiviert.

Für weitere Details und die Countdown-Funktion siehe die Anleitung, die dem Produkt beiliegt.

Viel Erfolg mit der Uhr!

DRY & COOL

Dryandcool.de